

SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.م)

هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٣

فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٤

ص.ب: ٤٢٦١٦ و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Item No.	Item Description
1	48820-47010	LINK ASSY (FR)+1
2	48725-02240	SUSPENSION BUSH (LH,RH)+1
3	48632-22030	UP ARM BUSHING
4	4120A125	SUSPENSION BUSH
5	48810-22011	LINK ASSY (FR,LH)+1
6	11320-R8060	REAR ENGINE MOUNTING+1
7	48714-35010	SUSPENSION BUSH+1
8	54542-EB70A	UP ARM BUSHING+1
9	54560-8H300	LOW ARM BUSHING (SMALL)+3
10	48655-0K010	LOW ARM BUSHING (BIG)+2
11	12305-28120	ENGINE MOUNTING (RH)+1
12	12361-64022	FRONT ENGINE MOUNTING+1
13	48061-60010	LOW ARM BUSHING (BIG)+1
14	48654-28060	LOW ARM BUSHING (SMALL)+2
15	55044-4M410	LOW ARM BUSHING (SMALL)+2
16	H001 34 460	LOW ARM BUSHING+2
17	48725-12460	SUSPENSION BUSH (BIG)+1
18	48780-06040	SUSPENSION BUSH+1
19	48725-48020S	SUSPENSION BUSH (RE)+2
20	51392-SNA-903	LOW ARM BUSHING (SMALL)
21	12371-46011	REAR ENGINE MOUNTING
22	54560-JP00B	LOW ARM BUSHING (SMALL)+2
23	B45A 34 460	LOW ARM BUSHING (BIG)
24	1843.72	FRONT ENGINE MOUNTING
25	4010A013	UP ARM BUSHING (TRITON 4WD)+4
26	48654-30070	LOW ARM BUSHING+1
27	48702-60040	SUSPENSION BUSH+1
28	54542-2S610	UP ARM BUSHING+2
29	MR403441	LOW ARM BUSHING (BIG)+2
30	48674-26021	STRUT BAR RUBBER
31	C9241-EE70A	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)+1
32	42111-63J10	SHOCK DUST COVER
33	12309-28160-IN	INSULATOR ENGINE (RH)+1
34	UC3C 34 460A	LOW ARM BUSH
35	54321-ED001	SHOCK ABS MOUNTING (FR,LH)+1
36	48655-60050	LOW ARM BUSH (BIG)



www.sumarauto.com

SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.م)

هاتف: ٢٢٧٩٨٧٣ ٤ ٩٧١+

فاكس: ٢٢٧٩٨٧٤ ٤ ٩٧١+

ص.ب: ٤٢٦١٦ و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Item No.	Item Description
37	48820-0K030	LINK ASSY (FR,RH)+2
38	48820-42020	LINK ASSY (FR,LH,RH)+1
39	54618-JA000	LINK ASSY (FR,RH)+1
40	UC2R 34 150	LINK ASSY (FR)
41	11320-4M400	ENGINE BUSHING (RE)
42	12361-38060	FRONT ENGINE MOUNTING+1
43	12361-38130	FRONT ENGINE MOUNTING+1
44	12371-64210	ENGINE BUSHING (RE,A/T)UESD+1
45	12372-15171	ENGINE BUSHING (LH,M/T)USED+1
46	12372-74351	ENGINE BUSHING (LH,M/T)
47	48632-30070	UP ARM BUSHING+1
48	48654-33040	LOW ARM BUSHING (SMALL)+2
49	48654-42020	LOW ARM BUSHING (SMALL)+2
50	48655-44020	LOW ARM BUSHING (FR,BIG)
51	54570-2Y411	LOW ARM BUSHING (BIG)+1
52	54590-0W001	LOW ARM BUSHING (SMALL)+2
53	55157-2Y000	SUSPENSION BUSH (RE)+1
54	8-97220043-0	UP ARM BUSHING (SMALL)+1
55	GE6T 39 070A	ENGINE BUSHING (LH,A/T)
56	MB891563	ENGINE BUSHING (FR,M/T)
57	54560-EE530	LOW ARM BUSHING (SMALL)+2
58	20201AA000	LOW ARM BUSHING (SMALL)+3
59	MR594385	ENGINE BUSHING (RE)+2
60	48815-28150	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
61	48632-60030	UP ARM BUSHING+3
62	MB831096	BUMPER BOUND (LH)
63	54570-8H300	LOW ARM BUSHING (BIG)+2
64	41651-26070	CUSHION DIFFERENTIAL MOUNT (RE)+1
65	11210-8H30E	ENGINE BUSH (RH)
66	43448-20020	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)+1
67	90385-18009	SPRING SHACKLE RUBBER (BIG)+1
68	54613-JD04A	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
69	MR554076	SUSPENSION BUSH
70	54560-EB70A	LOW ARM BUSHING
71	11220-10J07	ENGINE MOUNTING (FR)+1
72	43447-0K020	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)+2



www.sumarauto.com

SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.م)

هاتف: ٢٢٧٩٨٧٣ ٤ ٩٧١+

فاكس: ٢٢٧٩٨٧٤ ٤ ٩٧١+

ص.ب: ٤٢٦١٦ و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Item No.	Item Description
73	45535-26030	STEERING GEAR BOOT (POWER,LH112)
74	48815-02240	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)+1
75	12361-0D220-IN	INSULATOR ENGINE (FR,A/T)+2
76	48725-28050	SUSPENSION BUSH+1
77	48820-22041	LINK ASSY (FR)+1
78	MR510417S	LOW ARM BUSHING (SMALL)+2
79	12361-15150-IN	INSULATOR ENGINE (FR,M/T)
80	12362-11070-IN	INSULATOR ENGINE (RH)
81	12362-15160-IN	INSULATOR ENGINE (RH,A/T)
82	12371-0D060-IN	INSULATOR ENGINE (RE)+1
83	12371-15220-IN	INSULATOR ENGINE (RE,A/T)
84	37230-0K011	CENTER BEARING+1
85	37230-35120	CENTER BEARING
86	51920-S5H-T02	SHOCK ABS MOUNTING (FR,LH/RH)+1
87	51925-S5H-T02	SHOCK ABS MOUNTING (FR,LH/RH)+2
88	48341-30060	SHOCK ABSORBER BUMPER (RE,RH,LH)+1
89	MB518670	SHOCK ABS MOUNTING (FR)
90	MR594347	SHOCK ABSORBER MOUNTING (FR)
91	48655-60010	LOW ARM BUSHING+1
92	48609-35030	SHOCK ABS MOUNTING (FR,LH,RH)+1
93	48820-60032	LINK ASSY (FR)+1
94	MR418671	SUSPENSION BUSH
95	48810-26010	LINK ASSY (FR,LH)
96	48820-06070	LINK ASSY (FR)+1
97	48820-28050	LINK ASSY (FR)+2
98	48830-32040	LINK ASSY (RE)+2
99	48830-42020	LINK ASSY (RE)+2
100	54618-2Y000	LINK ASSY (FR,RH)+1
101	54668-2Y000	LINK ASSY (FR,LH)+2
102	48830-35020	LINK ASSY (RE)+2
103	54618-7S000	LINK ASSY (FR)+1
104	54668-8H300	LINK ASSY (FR,LH)+2
105	54618-8H300	LINK ASSY (FR,RH)+1
106	48820-02100	LINK ASSY (FR)+1
107	56260-VC310	LINK ASSY (RE)
108	54618-VB000	LINK ASSY (FR)+2



www.sumarauto.com

SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.م)

هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٣

فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٤

ص.ب: ٤٢٦١٦ و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Item No.	Item Description
109	54618-VC300	LINK ASSY (FR,LH,RH)+1
110	48830-28010	LINK ASSY (RE)
111	0K011-34-820A	LOWER ARM BUSHING
112	12361-16210	ENGINE BUSHING (FR,A/M)
113	12371-67051	REAR ENGINE BUSHING+2
114	12371-74460	ENGINE BUSHING (RE,M/T)+1
115	48654-16110	LOW ARM BUSHING (SMALL)+2
116	48725-30050	SUSPENSION BUSH (SMALL DIAMETER)+1
117	51391-SDA-A03	LOW ARM BUSHING (BIG)+1
118	55136-0M000	SUSPENSION BUSH
119	MB436553	ENGINE BUSHING (RH)
120	4055A007T	BUMPER BOUND+1
121	UR58 28 450A	SPRING SHACKLE BUSH (FR)
122	48702-60100	SUSPENSION BUSH
123	51391-TA0-A01	LOW ARM BUSH (BIG)+1
124	54443-3K000	LOW ARM BUSHING
125	41331-61J10	SPRING SHACKLE BUSH (FR)
126	11610-61J00	FRONT ENGINE MOUNTING (RH)
127	41810-63J02	SHOCK ABS BUSH (RE)
128	45540-58M00	LOW ARM BUSH (BIG)
129	45530-58M00	LOW ARM BUSHING (SMALL)
130	53684-TG1-T01	GROMMET STEERING BUSH (RH)
131	53686-TG1-T01	GROMMET STEERING BUSH (RE)
132	182332255	DUST COVER (MIDDLE)
133	182332266	DUST COVER (BIG)
134	10301-90201	SHOCK ABSORBER RUBBER+1
135	43448-35020	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)+1
136	45516-12060	GROMMET STEERING RACK (RH)+2
137	45517-26030	GROMMET STEERING RACK (LH)+1
138	45535-13010	STEERING GEAR BOOT (WISH,LH,RH)+1
139	45535-35030	STEERING GEAR BOOT (PRADO VZJ95,LH,RH)
140	48203-27N26	STEERING GEAR BOOT (LH,RH)
141	8-94226577-3	SHOCK rubber
142	48815-26221	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
143	MB109529	LOW ARM BUSHING
144	48815-30171	STABILIZER SHAFT RUBBER



www.sumarauto.com

SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.م)

هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٣

فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٤

ص.ب: ٤٢٦١٦ و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Item No.	Item Description
145	51306-S04-N01	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
146	51722-S7A-014	SHOCK DUST COVER (FR)
147	51722-SEL-T01	SHOCK DUST COVER (FR)
148	52306-S9A-005	STABILIZER SHAFT RUBBER (RE)+2
149	52306-SDA-A01	STABILIZER SHAFT RUBBER (RE)
150	53534-SR3-N52	STEERING GEAR BOOT (CIVIC 92-95,POWER)
151	53534-SR3-N62	STEERING GEAR BOOT (POWER)
152	54052-0M011	SHOCK DUST COVER (FR)+1
153	54613-0P005	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
154	54613-4P007	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
155	55240-0M015	SHOCK DUST COVER (RE)+2
156	8-97247083-0	STABILIZER SHAFT RUBBER
157	90385-18025	SPRING SHACKLE RUBBER (RE,FR)
158	43447-35040	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)+2
159	48815-42050	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)2001-2005+4
160	48818-42010	STABILIZER SHAFT RUBBER (RE)+2
161	48203-0W025	STEERING GEAR BOOT+1
162	MR510272	STEERING GEAR BOOT (RH)
163	48815-06180	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
164	43447-12050	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)+2
165	GJ6A 34 156	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
166	MB844455	STABILIZER SHAFT RUBBER
167	43447-07060	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)
168	43448-07060	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)
169	51722-TG1-T01	SHOCK ABS BUMPER (FR)
170	42251-63J02	Shock absorber bumper (RE)
171	42251-58M00	SHOCK ABSORBER BUMPER (RE)
172	12371-16280-IN	INSULATOR ENGINE (RE)+1
173	12371-56041	REAR ENGINE MOUNTING
174	12371-74510-IN	INSULATOR ENGINE (RE,M/T)
175	12371-54050	REAR ENGINE MOUNTING+1
176	12371-54060	REAR ENGINE MOUNTING+1
177	0K016-39-350C	REAR ENGINE MOUNTING
178	12371-13030	REAR ENGINE MOUNTING
179	12371-31040	REAR ENGINE MOUNTING
180	GA2C 39 050-IN	INSULATOR ENGINE (FR,A/M)UESD+1



www.sumarauto.com

SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.م.ذ.م.)

هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٣

فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٤

ص.ب: ٤٢٦١٦ و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Item No.	Item Description
181	MB844274-IN	INSULATOR ENGINE (FR,M/T)
182	48750-06120	SHOCK ABS MOUNTING (RE,RH)+2
183	11320-51E01-IN	INSULATOR ENGINE (RE,M/T)
184	E112 34 390C	SHOCK ABSORBER MOUNTING (FR)
185	8-94472973-0	REAR ENGINE MOUNTING
186	8-98193626-0	ENGINE MOUNTING (RE,M/T)
187	48341-12120-U	SHOCK ABSORBER BUMPER (RE)
188	48820-35010	LINK ASSY (FR)+2
189	48820-60010	LINK ASSY (FR,RH)
190	54618-0W001	LINK ASSY (FR)+1
191	GJ6A 34 150A	LINK ASSY (FR,RH)+2
192	11220-B8000	FRONT ENGINE MOUNTING
193	11221-03W00	FRONT ENGINE MOUNTING (LH)
194	11221-51E01	ENGINE BUSHING (LH)
195	11271-85E10	ENGINE BUSHING (FR,A/M)+2UESD+1
196	11320-71L03	REAR ENGINE MOUNTING
197	11320-B5000	REAR ENGINE MOUNTING
198	11321-40U00	ENGINE BUSHING (RE)USED+1
199	12361-61031	FRONT ENGINE MOUNTING (FR)
200	12361-74340	ENGINE BUSHING (M/T)
201	12361-78110	ENGINE MOUNTING
202	12361-87314	FRONT ENGINE MOUNTING
203	12371-02120	ENGINE BUSHING (RE,A/T)
204	12371-11430	ENGINE BUSHING (RE)
205	12372-16100	ENGINE BUSHING (LH)
206	1243 34 460	LOW ARM BUSHING
207	21812-28250	FRONT ENGINE BUSHING (RH,M/T)
208	33183-34030	REAR ENGINE MOUNTING
209	45516-02100	GROMMET STEERING RACK (SMALL)
210	48655-20060	LOW ARM BUSHING (BIG)+2
211	48725-12040	SUSPENSION BUSH
212	50840-SV4-000	ENGINE MOUNTING (FR,M/T)+1
213	54551-22000	LOW ARM BUSHING (SMALL)
214	55157-2Y010	SUSPENSION BUSH (RE)
215	55442-35F02	SUSPENSION BUSH (SHORT)+2
216	56243-01E01	SUSPENSION BUSH



www.sumarauto.com

SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.م)

هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٣

فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٢٧٩٨٧٤

ص.ب: ٤٢٦١٦ و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Item No.	Item Description
217	B25D 39 06YC	ENGINE BUSHING (RH,SMALL)
218	B455 39 050B	ENGINE BUSHING (FR)
219	B455 39 100E	ENGINE BUSHING (LH)
220	B459 34 470	LOW ARM BUSHING (SMALL)
221	BC1G 39 050B	ENGINE BUSHING (FR,A/T)
222	BR74 39 040	ENGINE BUSHING (RE)
223	G030 39 040	ENGINE MOUNTING (RE)
224	GA2A 39 050	ENGINE BUSHING (FR,M/T)+1
225	MB110720	SUSPENSION BUSH
226	MB309269	ENGINE BUSHING (RE)
227	MB844290	ENGINE BUSHING (RE,M/T)
228	8-94325160-0	RUBBER BODY MOUNTING (RH)
229	48674-30031	STRUT BAR RUBBER+3
230	UH72 39 340	REAR ENGINE MOUNTING (A/T)+2
231	B455 39 830	SUSPENSION RUBBER (RE)
232	54555-3A100	SUSPENSION BUSH
233	48304-04050	LOW BUMPER BOUND
234	GA5R 28 200A-B	SUSPENSION BUSH+1
235	48306-60080	BUMPER BOUND (RE)
236	E112 28 460	SUPSENSION BUSH+1
237	12371-54040	REAR ENGINE MOUNTING +1
238	50890-SNL-Z81-B	ENGINE MOUNTING (RE)+1
239	48654-50010	SUSPENSION BUSH+1
240	54552-3K600	LOW ARM BUSHING
241	54584-3X000	LOW ARM BUSH (FR,BIG)+1
242	48632-30150	UP ARM BUSHING+1
243	8-97946803-1	BUMPER BIUND (RE)
244	48655-47021	LOW ARM BUSH (BIG)
245	39741-0F000	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)
246	43448-32010	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)
247	44017-s5d-a01	DRIVE SHAFT BOOT (INNER,LH)
248	44333-SM4-003	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)
249	45535-12060	STEERING GEAR BOOT (EE100,LH/RH)
250	45535-20040	STEERING GEAR BOOT (LH,RH)
251	48203-10V00	STEERING GEAR BOOT (POWER)
252	48203-4M525	STEERING GEAR BOOT (NEO N16,RH)



www.sumarauto.com

SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.م)

هاتف: +971 4 2279873

فاكس: +971 4 2279874

ص.ب: 42616 و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Item No.	Item Description
253	48204-4M525	STEERING GEAR BOOT (NEO N16,LH)
254	48341-12180	SHOCK DUST COVER (RE)+2
255	48815-12050	STABILIZER SHAFT RUBBER
256	48818-12050	STABILIZER SHAFT RUBBER (RE)
257	51316-SE0-000	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
258	55047-VW000	SPRING SHACKLE RUBBER(RE,SHORT)+1
259	F001 22 530	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)
260	F024 22 540	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)+2
261	F061 22 540	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)+2
262	G560 22 540	DRIVE SHAFT BOOT (INNER,AT)
263	MR594335	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)+1
264	51688-SDA-A01	SHOCK DUST COVER (FR)
265	51306-S5A-A11	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
266	48550-12070	SHOCK DUST COVER (RE)UESD WITH+2
267	54813-3K100	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)+1
268	48815-60150-D25	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
269	45517-42020	GROMMET STEERING RACK
270	PP01 22 540	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)
271	8-98161446-0	STABILIZER SHAFT RUBBER
272	MR554820	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)+1
273	UC2R 34 775B	SHOCK ABS RUBBER
274	90112-SE0-000	STABILIZER LINK
275	54476-01G00-S	STRUT BAR RUBBER (SET)
276	51390-SE0-003-S	STRUT BAR RUBBER (SET)+3
277	MB175619-S	STRUT BAR RUBBER (SET)
278	MR992309	LINK ASSY (FR,LH)+1
279	90385-11021-WITH STEEL	STABILIZER SHAFT GROMMET
280	48654-0K080	LOW ARM BUSH (SMALL)
281	53429-T7S-T01	STEERING GEAR BOOT
282	12361-0D040-IN	INSULATOR ENGINE (FR)

