

# SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com



QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

# سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.ع)

هاتف: +971 4 2279873

فاكس: +971 4 2279874

ص.ب: 42616 و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني : info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني : sumarparts@hotmail.com

S. No.	Part Number	Item Description
1	48654-0K040	LOW ARM BUSHING (SMALL,4WD)
2	48654-60030	LOW ARM BUSHING
3	48609-06230	SHOCK ABS MOUNTING (FR)
4	12372-0D190-IN	INSULATOR ENGINE (LH,A/T)
5	12305-28120	ENGINE MOUNTING (RH)
6	48655-60030	LOW ARM BUSHING
7	48725-28050	SUSPENSION BUSH
8	UR56 34 470B	UP ARM BUSHING
9	48655-60050	LOW ARM BUSH (BIG)
10	20-020-023	UP ARM BUSHING
11	12361-16210	ENGINE BUSHING (FR,A/M)
12	12371-16270	ENGINE BUSHING (RE,A/M)
13	12371-67051	REAR ENGINE BUSHING
14	48632-30100	UP ARM BUSHING
15	48654-12090	LOW ARM BUSHING (SMALL)
16	48654-20150	LOW ARM BUSHING (SMALL)
17	48654-21010	LOW ARM BUSHING (SMALL)
18	48655-06030	LOW ARM BUSHING
19	48725-02240	SUSPENSION BUSH (LH,RH)
20	48725-30050	SUSPENSION BUSH (SMALL DIAMETER)
21	48725-30060	SUSPENSION BUSH (BIG DIAMETER)
22	51391-S5A-024	LOW ARM BUSHING (BIG)
23	8-94408840-2	UP ARM BUSHING
24	MB633820	UP ARM BUSHING
25	MR403441	LOW ARM BUSHING (BIG)
26	MR510418	SUSPENSION BUSH
27	54560-EB70A	LOW ARM BUSHING
28	48632-60020	UP ARM BUSHING
29	90389-14048	SHOCK ABSORBER BUSH
30	48655-42060	LOW ARM BUSHING (BIG)
31	48702-60090	SUSPENSION BUSH
32	48815-30060	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
33	48815-33050	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
34	90385-18020	SPRING SHACKLE RUBBER (RE)
35	MB584531	SPRING SHACKLE RUBBER (LONG)
36	48815-42080	STABILIZER SHAFT RUBBER (RH)
37	55046-S9400	SPRING SHACKLE RUBBER (FR)
38	48640-30290	Low Arm Bushing



# SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com



QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

# سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.ه)

هاتف: +971 4 2279873

فاكس: +971 4 2279874

ص.ب: 42616 و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Part Number	Item Description
39	48603-06020	SHOCK ABS MOUNTING (RH)
40	48061-35040	LOW ARM BUSHING (BIG)
41	48654-0K010	LOW ARM BUSHING (SMALL)
42	48655-0K010	LOW ARM BUSHING (BIG)
43	48655-0K040	LOW ARM BUSHING (BIG,4WD)
44	12372-0D050-IN	INSULATOR ENGINE (LH)
45	48655-36010	LOW ARM BUSHING (BIG)
46	11320-JS21A	ENGINE MOUNTING (RE,A/T)
47	48654-60050	LOW ARM BUSHING (SMALL )
48	12363-0H030B	ENGINE BUSHING (BIG)USED
49	12363-74130B	ENGINE BUSHING (BIG)
50	4010A017	UP ARM BUSHING (TRITON 2WD)
51	48632-30070	UP ARM BUSHING
52	48654-12120	LOW ARM BUSHING (SMALL)
53	48654-22030	LOW ARM BUSHING
54	48654-28060	LOW ARM BUSHING (SMALL)
55	48654-30070	LOW ARM BUSHING
56	48655-12170	LOW ARM BUSHING (BIG)
57	48655-28020	LOW ARM BUSHING (BIG)
58	48655-33040	LOW ARM BUSHING (BIG)
59	48702-60031	SUSPENSION BUSH
60	51393-SDA-A02	LOW ARM BUSHING (SMALL)
61	54542-2S610	UP ARM BUSHING
62	54560-01J00	LOW ARM BUSHING (SMALL)
63	MB809170	SUSPENSION BUSH (RE)
64	MR102012	SUSPENSION BUSH (SMALL)
65	54570-CA000	LOW ARM BUSHING (BIG)
66	48815-28150	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
67	51350-SWA-E01B	LOW ARM BUSH (BIG)
68	48537-02080	SHOCK ABSORBER BUSH
69	54613-AU715	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
70	51391-SDA-A03	LOW ARM BUSHING (BIG)
71	KIT SET PATROL Y62	ARM BUSHES UP & LOW
72	54570-8H300	LOW ARM BUSHING (BIG)
73	48830-48010	LINK ASSY (RE)
74	48830-06070	LINK ASSY (RE)
75	MB891563	ENGINE BUSHING (FR,M/T)
76	48609-0D080	SHOCK ABS MOUNTING (FR)



# SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

## Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

# سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.ه)

هاتف: +971 4 2279873

فاكس: +971 4 2279874

ص.ب: 42616 و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني: info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني: sumarparts@hotmail.com

S. No.	Part Number	Item Description
77	12372-15120	ENGINE BUSHING (LH)
78	BP4K 28 300B	SUSPENSION BUSH
79	48810-20020	LINK ASSY (FR,LH)
80	55045-V0102	SUSPENSION BUSH
81	12371-28060	ENGINE BUSHING (RE)
82	75430-N0336	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)
83	43448-06350	DRIVE SHAFT BOOT (INNER)
84	MR580647	CENTER BEARING
85	48655-20060	LOW ARM BUSHING (BIG)
86	MR403440	LOW ARM BUSHING (SMALL)
87	51392-SNA-903	LOW ARM BUSHING (SMALL )
88	48655-0D051	LOW ARM BUSHING (BIG)
89	37230-35061	CENTER BEARING
90	37230-35130	CENTER BEARING
91	48609-20060	SHOCK ABSORBER MOUNTING (FR)
92	48710-33050	SUSPENSION BUSH
93	50805-S04-000	ENGINE MOUNTING (RH,A/T,M/T)
94	11221-4M400	ENGINE BUSHING (LH,M/T)
95	12305-16120-IN	INSULATOR ENGINE (RH)
96	48655-0D060	LOW ARM BUSHING (BIG)
97	48810-33010	LINK ASSY (FR,LH)
98	48820-33020	LINK ASSY (FR,RH)
99	54570-EN002	LOW ARM BUSHING (BIG)
100	BP4K 28 500E	SUSENSION BUSH
101	MB844267	ENGINE BUSHING (RH,M/T)
102	11321-2J211	ENGINE BUSHING (RE,A/M)
103	DL33 34 012	SHOCK DUST COVER (FR)
104	GG62 22 540	DRIVE SHAFT BOOT (FR,INNER)
105	48706-60060	SUSPENSION BUSH
106	GP06 22 540	DRIVE SHAFT BOOT (FR,INNER)
107	12371-0D050-IN	INSULATOR ENGINE (RE,M/T)
108	GJ21 34 460B	LOW ARM BUSHING (BIG)
109	11220-EB70C	ENGINE MOUNTING (LH,RH)
110	48204-53Y25	STEERING GEAR BOOT (POWER,RH,LH)
111	51722-SNA-904	SHOCK ABSORBER BUMPER (FR)
112	52360-S86-K01	SUSPENSION BUSH
113	52371-S5A-030	SUSPENSION BUSH
114	8-94328799-0	CENTER BEARING



www.sumarauto.com

# SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com



QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

# سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.ع)

هاتف: +971 4 2279873

فاكس: +971 4 2279874

ص.ب: 42616 و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني : info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني : sumarparts@hotmail.com

S. No.	Part Number	Item Description
115	45535-60020	STEERING GEAR BOOT
116	UB39 34 154K	STABILIZER LINK
117	48341-0D040	SHOCK DUST COVER (RE)
118	54320-50Y12	SHOCK ABS MOUNTING (FR)
119	0S083 34 840	UP ARM BUSHING (SMALL)
120	48815-06030	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
121	48815-42060	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
122	48702-30140	SUSPENSION BUSH
123	48815-20030	STABILIZER SHAFT RUBBER
124	39241-9Y085	DRIVE SHAFT BOOT
125	52370-S5A-030	SUSPENSION BUSH
126	54618-50Y00	LINK ASSY (FR)
127	90389-14044	SHOCK ABSORBER BUSH
128	48609-16310	SHOCK ABSORBER MOUNTING (FR,RH)
129	12371-54060	REAR ENGINE MOUNTING
130	48815-16170	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
131	52087720	LOW ARM BUSHING
132	0K63K 34 157A	STABILIZER LINK
133	11220-0M010	ENGINE BUSHING (LH,A/T)
134	11320-50Y11	ENGINE BUSHING (RE)USED
135	12362-13011	ENGINE MOUNTING
136	12371-11240	ENGINE BUSHING (RE)
137	12372-0M030-IN	INSULATOR ENGINE (LH,A/T)
138	39241-10E88	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)
139	42315-S71-003	DRIVE SHAFT BOOT (RE)
140	44333-SX0-C02	DRIVE SHAFT BOOT (FR,OUTER)
141	45516-26010	GROMMET STEERING RACK (RH)
142	48654-10050S	LOW ARM BUSHING (SMALL)
143	48674-26010-S	STRUT BAR RUBBER (SET,METAL)
144	48706-60011	SUSPENSION BUSH (RE)
145	48725-16080	SUSPENSION BUSH
146	48815-14020	STABILIZER SHAFT RUBBER (FR)
147	48815-26140	STABILIZER SHAFT RUBBER (LH,RE)
148	48818-12050	STABILIZER SHAFT RUBBER (RE)
149	50821-SAA-013-IN	ENGINE MOUNTING (RH,A/T)
150	51391-SM4-013-S	STRUT BAR RUBBER (SET)
151	52215-SWE-T00B	SUSPENSION BUSH
152	53534-SV4-003	STEERING GEAR BOOT (LH)



# SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com



QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

# سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.ع)

هاتف: +971 4 2279873

فاكس: +971 4 2279874

ص.ب: 42616 و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني : info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني : sumarparts@hotmail.com

S. No.	Part Number	Item Description
153	54560-50A00	LOW ARM BUSHING (SMALL)
154	55152-51E00	SUSPENSION BUSH (SMALL)
155	8-97018166-1	LOW ARM BUSHING (BIG)
156	90389-12001	SPRING SHACKLE RUBBER
157	BP4K 34 111B	SHOCK ABSORBER BUMPER (FR)
158	MB007161	ENGINE BUSHING (FR,BIG)
159	MB309486	ENGINE BUSHING (FR,A/T)UESD
160	MB598097	STABILIZER LINK
161	MB844536	ENGINE BUSHING (RH,A/T)
162	MN100109B	SUSPENSION BUSH (BIG,SHORT)
163	MR222684	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)
164	MR232240	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)
165	MR992443	COIL SPRING RUBBER (2WD)
166	T25C010	SUSPENSION BUSH
167	37230-49015	CENTER BEARING (RE)
168	42333-SR7-J21	DRIVE SHAFT BOOT (RE,OUT)
169	44315-S0K-J02	DRIVE SHAFT BOOT (FR,INNER)
170	44333-S04-0130	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)
171	44333-S0A-003	DRIVE SHAFT BOOT (FR,OUTER)
172	44333-S84-A01	DRIVE SHAFT BOOT (OUTER)
173	48655-02130	LOW ARM BUSHING (BIG)
174	50711-S9A-000	SUSPENSION BUSH
175	53534-SNA-A01	STEERING GEAR BOOT (RH)
176	54325-1HA0A	Shock absorber bearing
177	54570-0M010	LOW ARM BUSHING (BIG)
178	55157-0M001	SUSPENSION BUSH
179	8-94328800-0	CENTER BEARING
180	90389-14034	SPRING SHACKLE RUBBER
181	MB844276	ENGINE BUSHING (FR,A/T)
182	MB860011	STABILIZER LINK (RE)
183	MB951304-IN	SUSPENSION BUSH (BRACKET)
184	MR374574	SUSPENSION BUSH
185	U5A2 27 YA2	CUSHION DIFFERENTIAL MOUNT
186	48780-12020-IN	SUSPENSION BUSH (BRACKET)
187	48304-35130	LOW BUMPER BOUND
188	11271-2J211	ENGINE BUSHING (FR,A/M)
189	48810-28030	LINK ASSY (FR,LH)
190	48820-28040	LINK ASSY (FR,RH)



# SUMAR

AUTO SPARE PARTS TRADING (L.L.C)

Tel.: +971 4 2279873

Fax : +971 4 2279874

P.O. Box : 42616, Dubai-U.A.E

Email: info@sumarauto.com

Email: sumarparts@hotmail.com

## Sumar

QUALITY AUTOMOTIVE RUBBER PARTS

www.sumarauto.com

# سومر

لتجارة قطع غيار السيارات (ش.ذ.م.ع)

هاتف: +971 4 2279873

فاكس: +971 4 2279874

ص.ب: 42616 و دبي - ا.ع.م

البريد الإلكتروني : info@sumarauto.com

البريد الإلكتروني : sumarparts@hotmail.com

S. No.	Part Number	Item Description
191	51722-SWE-T01	SHOCK ABS BUMPER (FR)
192	54618-01G00K	STABILIZER LINK
193	MR418052	LINK ASSY (RE,LH)
194	MR418053	LINK ASSY (RE,RH)
195	KD35 28 430A	SUSPENSION BUSH
196	46221-63J00	SUSPENSION BUSH
197	48655-60040	LOW ARM BUSHING

